



Ersatzteil-Liste

220 314	Schrauben f. Gehäuse Heck	220 575	Propellermitnehmerscheibe
220 384	Dichtung f. Schalldämpfer	220 577	Schalldämpfer kpl.
220 389	Anschlußnippel	220 578	Propellermutter & -scheibe
220 441	Drosselküken	220 589	Propellermutter
220 443	Kugellager Heck	220 600	Madenschraube
220 445	Leerlaufnadel-SET	220 601	Anschlußnippel & Dichtung
220 451	Gehäusedeckel	220 602	Düsenstock & Feder
220 452	Kugellager vorn	220 611	Drosselküken
220 453	Dichtung f. Gehäuse Heck	220 615	Feder f. Drosselküken
220 454	Kurbelwelle	220 620	Dichtung f. Anschlußnippel
220 457	Zylinderkopfdichtung	220 621	Anschlußnippel
220 458	Pleuel	220 651	Drosseleinsatz
220 459	Haltebolzen & Mutter	220 653	Vergasergehäuse
	f. Vergaser	220 654	Düsennadel-SET
220 460	Kolbenbolzensicherung	220 655	Düsenstock mit Nadel
220 461	Kolbenbolzen		& Feder
220 462	Kolbenbolzen & -sicherung	220 657	O-Ring f. Vergaser
220 500	Schrauben f. Zylinderkopf	220 685	Vergaser kpl.
220 553	Distanzring	220 699	Schalldämpferschraube &
220 561	Haltebolzen & Mutter		Mutter
	f. Schalldämpfer	220 718	Mutter f. Schalldämpfer
220 564	Leerlaufeinstellschraube	220 725	Mutter f. Vergaser
	& Feder	220 741	Haltebolzen f. Vergaser
220 570	Zylinderkopf	220 756	Unterlegscheibe
220 572	Laufgarnitur kpl.	220 792	Kurbelgehäuse
220 574	Konus & Propellermitnehmer		

