

Vid lindragning till roder är det viktigt att man lägger in ett visst offset enligt skissen nedan. Detta gör att linorna sträcks upp kring neutralläget och risken för roderfladder minimeras.

Vid stora utslag kommer dock linorna att slacka något, men det är utan betydelse då vindtrycket mot rodret gör att endast ena linan belastas.

Man behöver inte ha särskilt mycket offset för att få till den uppsträckande effekten. En tumregel är 10 - 15% av avståndet mellan linorna.



